

REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Kit Contains: one replacement file (Cat. No. 578), two #6-32 X 5/16" slotted flat head countersunk stainless machine screws (Cat. No. 573), and one set of instructions.

1. Lock the 1684-5F grip in the fully open position (see Fig. A).



Fig. A

2. Remove the two flat head machine screws from the jaw to remove the file. (Klein recommends using a Cat. No. 601-6 3/16" (5mm) Cabinet-Tip screwdriver or equivalent). Discard the used screws and file.



Fig. B

3. Properly align the replacement file on the jaw. The square edge of the file should butt up against the stop of the moveable jaw (see Fig. B).

4. Secure the file to the jaw with a new set of flat head machine screws. Start the machine screws by hand to avoid cross-threading. Fully seat screws, but do NOT overtighten to avoid stripping.

Replacement file and screws are also available separately

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-844-395-3235

hisupport@kleintools.com
www.kleintools.com

INSTRUCCIONES PARA COLOCAR LA LIMA DE REPUESTO

El kit incluye: una lima de repuesto (Cat. n.º 578), dos tornillos de máquina avellanados de acero inoxidable de cabeza plana y ranurada n.º 6-32 x 5/16" (Cat. n.º 573) y una serie de instrucciones.

1. Bloquee el tensor de la serie 1684-5F en posición completamente abierta (vea la Fig. A).



Fig. A

2. Para extraer la lima, retire ambos tornillos de máquina de cabeza plana de la mordaza. (Klein recomienda usar un desarmador de punta cabinet Cat. n.º 601-6 3/16" (5 mm) o similar). Deseche los tornillos y lima usados.

3. Alinee correctamente la lima de repuesto en la mordaza. El borde cuadrado de la lima debe quedar ajustado contra el tope de la mordaza móvil (vea la Fig. B).



Fig. B

4. Asegure la lima a la mordaza usando un nuevo conjunto de tornillos de máquina de cabeza plana. Enrosque los tornillos de máquina manualmente para evitar un roscado incorrecto. Asiente los tornillos completamente, pero no los apriete demasiado, a fin de evitar mellarlos.

Los tornillos y la lima de repuesto también están disponibles por separado.

SERVICIO AL CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-844-395-3235

hisupport@kleintools.com
www.kleintools.com

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT

L'ensemble contient : une fiche de rechange (no de cat. 578), deux vis à métaux à tête plate fraisée no 6-32 x 5/16 po en acier inoxydable (no de cat. 573), et des instructions.

1. Verrouillez le tire-fils 1684-5F en position complètement ouverte (voir fig. A).



Fig. A

2. Retirez les deux vis à métaux à tête plate de la mâchoire pour retirer la fiche (Klein recommande l'utilisation d'un tournevis à pointe d'ébéniste de 5 mm [3/16 po] no de cat. 601-6 ou l'équivalent). Jetez les viset la fiche utilisées.

3. Alignez correctement la fiche de rechange sur la mâchoire. Le bord carré de la fiche doit s'appuyer contre la butée de la mâchoire mobile (voir fig. B).



Fig. B

4. Fixez la fiche à la mâchoire avec un nouveau jeu de vis à métaux à tête plate. Commencez par tourner les vis à métaux à la main pour éviter de fausser le filetage. Serrez les vis à fond SANS trop les serrer pour éviter de les dénuder.

La fiche de rechange et les vis sont également offertes séparément.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1 844 395-3235

hisupport@kleintools.com
www.kleintools.com

**1684-5F Chicago® Grip
File Replacement**

**Lima de repuesto del
tensor tipo Chicago®
de la serie 1684-5F**

**Fiche de rechange
pour le tire-fils
Chicago® 1684-5F**

