

ENGLISH

GENERAL SPECIFICATIONS

The Klein Tools NCVT-2P is a dual-range non-contact voltage tester (NCVT). It can be set to detect voltage from 70 to 1000V AC (Mode 1), or from 12 to 1000V AC (Mode 2) for low voltage and higher sensitivity.

- Environment:** Indoor. Do not expose to moisture, rain or snow.
- Measurement Range:** Mode 1: 70 to 1000V AC    Mode 2: 12 to 1000V AC
- Frequency Range:** 50 to 500 Hz
- Batteries:** 2× AAA 1.5V Alkaline
- Operating and Storage Altitude:** Up to 6562 ft. (2000 m)
- Operating and Storage Temp:** 14° to 122°F (-10° to 50°C)
- Relative Humidity:** <95% non-condensing
- Dimensions:** 5.82" × 0.87" × 1.08" (147 × 22 × 27.4 mm)
- Weight:** 2.5 oz. (72 g) including batteries
- Pollution degree:** 2
- Safety Rating:** CAT IV 1000V AC

*CAT IV: Measurement category IV is applicable to test and measuring circuits connected at the source of the building's low-voltage MAINS installation.*

- Drop Protection:** 6.5 ft. (2 m)
- Ingress Protection:** IP54
- Standards:** EN61010-1, EN61010-2-030, EN61326-1, EN61326-2-2, Conforms to UL STD. 61010-1, 61010-2-030, Certified to CSA STD. C22.2 No. 61010-1, 61010-2-030.



*Specifications subject to change.*

⚠ WARNINGS

*To ensure safe operation and service of the tester, follow these instructions. Failure to observe these warnings can result in severe injury or death.*

- Risk of electric shock and burn. Contact with live circuits could result in death or serious injury.
- Use caution with voltages above 25V AC as a shock hazard may exist.
- A blinking LED or a steadily illuminated LED in the tip and audible beeps indicate presence of voltage. If no indication, voltage could still be present.
- Before and after each use, verify operation by testing a known working circuit that is within the rating of this unit.
- Never assume neutral or ground wires are de-energized. Neutrals in multi-wire branch circuits may be energized when disconnected and must be retested before handling.
- The tester WILL NOT detect voltage if:
  - The wire is shielded.
  - The operator is not grounded or is otherwise isolated from an effective earth ground.
  - The voltage is DC.
- The tester MAY NOT detect voltage if:
  - The user is not holding the tester.
  - The user is insulated from the tester with a glove or other materials.
  - The wire is partially buried or in a grounded metal conduit.
  - The tester is at a distance from the voltage source.
  - The field created by the voltage source is being blocked, dampened, or otherwise interfered with.
  - The frequency of the voltage is not a perfect sine wave between 50 and 500Hz.
  - The tester is outside of operating conditions (listed in Specifications section).
- Operation may be affected by differences in socket design and insulation thickness and type; tester may not be compatible with some types of standard or tamper resistant (TR) electrical outlets.
- In bright light conditions, the LED visual indicators will be less visible.
- When powered-ON, one of the "power-ON" LED's will be illuminated, and a green light will illuminate the tip. **DO NOT USE TESTER UNLESS ONE OF THE "POWER-ON" LED'S IS ILLUMINATED.**
- Do not use if the tester appears damaged or is not operating properly. If in doubt, replace the tester.
- Do not apply more than the rated voltage as marked on the tester (1000V).
- Do not apply to uninsulated hazardous live conductors.
- Detection above 70V AC in Mode 1, or above 12V AC in Mode 2 is specified under "normal" conditions as detailed below. The tester may detect at a different threshold at different conditions, or may not detect at all unless:
  - The tip of the tester is within 0.25" (6 mm) of an AC voltage source radiating unimpeded.
  - The user is holding the body of the tester with his or her bare hand.
  - The user is standing on or connected to earth ground.
  - The air humidity is nominal (50% relative humidity - non-condensing).
  - The tester is held still.
- Always wear approved eye protection.
- Comply with local and national safety requirements.
- If this product is used in a manner not specified by the manufacturer, protection provided by the product may be affected.

⚠ CAUTION

- DO NOT attempt to repair this tester. It contains no serviceable parts.
- DO NOT expose tester to extremes in temperature or high humidity.

FUNCTION BUTTONS

NCV POWER ON/OFF BUTTON

To activate the Non-Contact Voltage Testing feature, press and release the NCV Power On button. After performing a self-test the tester will emit a single beep, one of the Power On LED's will illuminate indicating which NCVT mode is active (see OPERATING INSTRUCTIONS), and a green light will illuminate in the tip. To power-OFF the tester, press and hold the NCV button. **NOTE: The tester will automatically power- off after 4 minutes of inactivity.**

OPERATING INSTRUCTIONS

SEE OTHER SIDE

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES GENERALES

El NCVT-2P de Klein Tools es un probador de voltaje sin contacto (NCVT) de doble rango. El probador se puede configurar para detectar voltajes de 70 a 1000 V CA (modo 1) o de 12 a 1000 V CA (modo 2) para un menor voltaje y mayor sensibilidad.

- Entorno:** en interiores: no lo exponga a la humedad, lluvia o nieve.
- Rango de medición:** Modo 1: 70 a 1000 V CA    Modo 2: 12 a 1000 V CA
- Rango de frecuencia:** 50 a 500 Hz
- Baterías:** 2 baterías alcalinas AAA de 1,5 V
- Altitud para correcto funcionamiento y almacenamiento:** hasta 6562' (2000 m)
- Humedad relativa:** <95 %, sin condensación
- Dimensiones:** 5,82" × 0,87" × 1,08" (147 × 22 × 27,4 mm)
- Peso:** 2,5 oz (72 g) incluida la batería
- Grado de contaminación:** 2
- Clasificación de seguridad:** CAT IV 1000 V CA
- CAT IV: la categoría IV de medición es aplicable a los circuitos de medición y prueba conectados a la fuente de la instalación de redes eléctricas de bajo voltaje de un edificio.*
- Protección ante caídas:** 6,5' (2 m)
- Protección de ingreso:** IP54
- Normas:** EN61010-1, EN61010-2-030, EN61326-1, EN61326-2-2.

**Cumple con las normas UL 61010-1, 61010-2-030**



**Certificado según las normas CSA C22.2 n.º 61010-1, 61010-2-030.**

*Especificaciones sujetas a cambios.*

⚠ ADVERTENCIAS

*Para garantizar el funcionamiento y servicio seguros del probador, siga estas instrucciones. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.*

- Riesgo de choque eléctrico y quemaduras. El contacto con los circuitos activos podría provocar la muerte o lesiones graves.
- Tenga precaución con voltajes superiores a 25 V CA, ya que podría existir riesgo de choque eléctrico.
- Un LED intermitente o fijo en la punta y la emisión de pitidos indican la presencia de voltaje. Aun cuando el instrumento no lo indique, es posible que haya voltaje.
- Antes y después de cada uso, verifique el funcionamiento realizando una prueba en un circuito activo que se encuentre dentro de la capacidad de esta unidad.
- Nunca suponga que los cables neutro y de puesta a tierra están desenergizados. Los neutros en circuitos derivados de cables de múltiples alambres pueden estar energizados aunque estén desconectados y deben volver a probarse antes de manipularlos.
- El probador **NO** detectará voltaje en las siguientes situaciones:
  - Si el cable está blindado.
  - Si el operador no está conectado a tierra o está aislado de alguna manera de una toma de tierra eficaz.
  - Si el voltaje es de CD.
- El probador **POSIBLEMENTE NO** detecte voltaje en las siguientes situaciones:
  - Si el usuario no sostiene el probador.
  - Si el usuario está aislado del probador mediante un guante u otro material.
  - Si el cable está parcialmente enterrado o en un conducto de metal conectado a tierra.
  - Si el probador se encuentra a cierta distancia de la fuente de voltaje.
  - Si el campo creado por la fuente de voltaje está bloqueado, amortiguado o sometido a interferencia de alguna otra manera.
  - Si la frecuencia de voltaje no es una onda sinusoidal perfecta entre 50 y 500 Hz.
  - Si el probador se encuentra fuera de las condiciones de funcionamiento (descritas en la sección Especificaciones).
- El funcionamiento puede llegar a verse afectado por diferencias en el diseño del enchufe y el tipo y grosor del aislamiento. Es posible que el probador no sea compatible con algunos tipos de tomacorrientes estándar o inviolables.
- En condiciones de mucha luz, los indicadores visuales LED serán menos visibles.
- Al encenderse la unidad, se iluminará uno de los LED de "encendido" y la luz verde iluminará la punta. **NO UTILICE EL PROBADOR A MENOS QUE UNO DE LOS LED DE "ENCENDIDO" ESTE ILLUMINADO.**
- No use el probador si parece dañado o si no funciona correctamente. Si tiene dudas, reemplace el probador.
- No aplique un voltaje nominal mayor al indicado en el probador (1000 V).
- No utilice en conductores activos peligrosos sin aislamiento.
- La detección de más de 70 V CA en el modo 1 o de más de 12 V CA en el modo 2 se especifica en condiciones "normales" como se indica a continuación. El probador puede detectar voltaje en un umbral diferente, en diferentes condiciones, o puede no detectar voltaje en absoluto a menos que:
  - La punta del probador está dentro de 0,25" (6 mm) de una fuente de voltaje de CA que irradia sin impedimento.
  - El usuario sostiene el cuerpo del probador con la mano descubierta.
  - El usuario está parado sobre una toma de tierra o conectado a ella.
  - La humedad del aire es de valor nominal (50 % de humedad relativa, sin condensación).
  - El probador se sostiene firmemente para mantenerlo inmóvil.
- Siempre debe usar protección para los ojos aprobada.
- Cumpla con los requisitos locales y nacionales de seguridad.
- Si este producto se usa de una manera contraria a lo especificado por el fabricante, la protección proporcionada por el producto puede verse afectada.

⚠ PRECAUCIÓN

- NO intente reparar el probador. Incluye piezas no reparables.
- NO exponga el probador a condiciones de temperatura extrema o de humedad alta.

BOTONES DE FUNCIONES

BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO NCV

Para activar la función de prueba de voltaje sin contacto, presione y suelte el botón de encendido NCV. Después de realizar una autoprueba, el probador emitirá un solo pitido, uno de los LED de encendido se iluminará indicando cual modo NCVT está activo (ver las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO) y una luz verde iluminará la punta. Para apagar el probador, mantenga presionado el botón NCV (Voltaje sin contacto). **NOTA: El probador se apagará automáticamente después de 4 minutos de inactividad.**

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

VER OTRO LADO

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le NCVT-2P de Klein Tools est un testeur de tension sans contact (TTSC) à double échelle. Il peut être réglé pour détecter la présence d'une tension allant de 70 à 1000 V c.a. (mode 1) ou de 12 à 1000 V c.a. (mode 2) pour accroître la sensibilité afin de déceler une basse tension.

- Environnement :** Intérieur : N'exposez pas le produit à l'humidité, à la pluie ou à la neige.
- Plage de mesure :** mode 1 : 70 à 1000 V c.a. mode : 12 à 1000 V c.a.
- Plage de fréquences :** 50 à 500 Hz
- Piles :** 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- Altitude de fonctionnement et d'entreposage :** jusqu'à 2000 m (6562 pi)
- Température de fonctionnement et d'entreposage :** -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
- Humidité relative :** < 95 % sans condensation
- Dimensions :** 147 × 22 × 27,4 mm (5,82 × 0,87 × 1,08 po)
- Poids :** 72 g (2,5 oz) en tenant compte des piles
- Niveau de pollution :** 2
- Cote de sécurité :** CAT IV 1000 V c.a.
- CAT IV : la catégorie de mesure IV est applicable aux circuits de test et de mesure connectés à la source de l'installation du RESEAU basse tension du bâtiment.*
- Protection contre les chutes :** 2 m (6,5 pi)
- Protection contre les infiltrations :** IP54
- Normes :** EN61010-1, EN61010-2-030, EN61326-1, EN61326-2-2

**Conforme aux normes UL 61010-1, 61010-2-030**



**Certifié conforme aux normes CSA C22.2 n° 61010-1, 61010-2-030**

*Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.*

⚠ AVERTISSEMENTS

*Pour garantir une utilisation et un entretien sécuritaires du testeur, respectez ces consignes. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves, voire la mort.*

- Risque de choc électrique et de brûlures. Tout contact avec un circuit sous tension peut provoquer des blessures graves, voire la mort.
- Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez avec des tensions supérieures à 25V c.a., en raison du risque de choc électrique.
- Un voyant DEL clignotant ou un voyant DEL illuminé de façon continue dans la pointe et un signal sonore indiquent la présence d'une tension. Même lorsqu'il n'y a pas de signal, une tension peut être présente.
- Avant et après chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement de l'appareil sur un circuit dont vous connaissez l'état de fonctionnement se trouvant à proximité de l'unité.
- Ne supposez jamais que le fil de mise à la terre et le fil neutre sont hors tension. Les fils neutres des circuits de dérivation à câbles multiples peuvent être sous tension lorsqu'ils sont débranchés, il faut les retester avant de les manipuler.
- Le testeur **NE DETECTERA PAS** de tension si :
  - Le fil est blindé.
  - L'utilisateur n'est pas mis à la terre ou est isolé d'une mise à la terre efficace.
  - La tension est une tension c.c.
- Le testeur **POURRAIT NE PAS** détecter de tension si :
  - L'utilisateur ne tient pas le testeur.
  - L'utilisateur est isolé du testeur à l'aide de gants ou d'autres matières.
  - Le fil est partiellement enterré ou se trouve dans un conduit métallique mis à la terre.
  - Le testeur est trop loin de la source de tension.
  - Le champ créé par la source de tension est bloqué, atténué ou perturbé.
  - La fréquence du courant n'est pas une onde sinusoidale parfaite de 50 à 500 Hz.
  - Le testeur n'est pas utilisé dans les conditions de fonctionnement (définies dans la section Caractéristiques générales).
- Le fonctionnement peut être influencé par les différences dans la conception des prises et dans l'épaisseur et le type de blindage; le testeur pourrait ne pas être compatible avec certains types de prises électriques standard ou inviolables.
- Dans des conditions de forte luminosité ambiante, les voyants DEL pourraient être moins visibles.
- Lorsque le testeur est mis sous tension, l'un des voyants DEL de mise sous tension s'allume et la pointe s'illumine en vert. **UTILISEZ PAS LE TESTEUR À MOINS QU'UN DES VOYANTS DEL DE MISE SOUS TENSION SOIT ALLUMÉ.**
- Utilisez pas le testeur s'il semble être endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement. Dans le doute, remplacez le testeur.
- Évitez d'appliquer une tension supérieure à la tension nominale indiquée sur le testeur (1000 V).
- N'appliquez pas l'outil sur des conducteurs non isolés, sous tension et potentiellement dangereux.
- La détection d'une tension supérieure à 70 V c.a. en mode 1 ou supérieure à 12 V c.a. en mode 2 est définie dans les conditions « normales » mentionnées ci-dessous. Le testeur pourrait détecter la tension à partir d'un seuil différent, ou même ne rien détecter, lorsque les conditions sont différentes, sauf si :
  - La pointe du testeur se trouve à moins de 6 mm (0,25 po) d'une source de tension c.a. produisant un champ non atténué.
  - L'utilisateur tient le boîtier du testeur dans ses mains nues.
  - L'utilisateur est debout sur une surface mise à la terre ou est relié à la terre.
  - L'humidité de l'air est nominale (50 % d'humidité relative - sans condensation).
  - Le testeur est tenu immobile.
- Portez toujours une protection oculaire approuvée.
- Respectez les normes de sécurité locales et nationales.
- Si ce produit est utilisé d'une manière n'ayant pas été indiquée par le fabricant, la protection offerte par le produit pourrait être réduite.

⚠ MISES EN GARDE

- N'essayez PAS de réparer ce testeur. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée.
- N'exposez PAS ce produit aux températures extrêmes ou à une humidité élevée.

BOUTONS DE FONCTION

BOUTON NCV (TEST DE TENSION SANS CONTACT)

Pour activer la fonctionnalité de test de tension sans contact, appuyez sur le bouton NCV (test de tension sans contact), puis relâchez-le. Le testeur fera un autotest, puis il émettra un seul signal sonore et l'un des voyants DEL de mise sous tension) s'allumera pour indiquer lequel des deux modes du TTSC est activé (voir la section Instructions d'utilisation) et une lumière verte s'allumera dans la pointe. Pour éteindre le testeur, appuyez sur le bouton NCV (test de tension sans contact) et maintenez-le enfoncé. **REMARQUE : Le testeur s'arrêtera automatiquement après 4 minutes d'inactivité.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

VOIR L'AUTRE CÔTÉ

KLEIN TOOLS®

EST. 1987

NCVT-2P

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

DUAL-RANGE NON-CONTACT VOLTAGE TESTER

PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO DE INTERVALO DUAL

TESTEUR DE TENSION SANS CONTACT À DOUBLE ÉCHELLE

SYMBOLS ON TESTER

SÍMBOLOS DEL PROBADOR

SYMBOLES SUR LE TESTEUR

- ⚠ Warning - Risk of electric shock / Advertencia: riesgo de choque eléctrico / Avertissement - Risque d'électrocution

- ⚠ Risk of danger. **Important information:** It is important that users of this tester read, understand, and follow all warnings, cautions, safety information, and instructions in this manual before operating or servicing this tester. Failure to follow instructions could result in death or serious injury.

Riesgo de peligro. **Información importante:** Es importante que el usuario de este probador lea, comprenda y respete todas las advertencias, precauciones, instrucciones e información de seguridad incluidas en este manual, antes de poner en funcionamiento el probador o de realizarle servicios de mantenimiento. No seguir estas instrucciones puede dar lugar a lesiones graves o mortales.

Risque de danger. **Information importante :** Il est important que les utilisateurs de ce testeur lisent, comprennent et suivent tous les avertissements, mises en garde, information de sécurité et instructions données dans le présent guide avant de faire fonctionner ou de réparer ce testeur. Le non-respect pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort.

- 🔌 Double insulated / Doble aislamiento / Double isolation

- 📖 Read instructions / Lea las instrucciones / Lire les instructions

- CE **Conformité Européenne:** Conforms with European Economic Area directives. Cumple con las normas del Área Económica Europea. Conforme aux directives de l'Espace économique Européen.

- ETL Intertek This product has been independently tested by Intertek and meets applicable published standards. Este producto ha sido probado de manera independiente por Intertek y cumple con las normas publicadas vigentes. Ce produit a été testé de manière indépendante par Intertek et répond aux exigences des normes applicables.

For measurements performed at the source of low-voltage installation and outside lines.

**CAT IV** Para mediciones realizadas en la fuente de la instalación de bajo voltaje y líneas externas.

Pour des mesures prises à la source d'une installation à faible tension et des lignes extérieures.

WARRANTY / GARANTÍA / GARANTIE

www.kleintools.com/warranty

CUSTOMER SERVICE

SERVICIO AL CLIENTE

SERVICE À LA CLIENTÈLE

**KLEIN TOOLS, INC.**  
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676  
customerservice@kleintools.com www.kleintools.com

## ENGLISH

### OPERATING INSTRUCTIONS

#### SELECTING VOLTAGE TESTING MODE

NCVT-2P can detect voltage in two distinct modes, defined by the voltage ranges to which the tester is sensitive. Mode 1 detects 70 to 1000V AC, Mode 2 detects 12 to 1000V AC. With the tester powered-ON, successive presses of the NCV Power-ON button will switch the tester between modes 1 and 2. The Power-ON indicator LEDs will indicate the currently active mode. The tester will power-ON in the mode that was most recently used.

#### CHECKING FOR THE PRESENCE OF AC VOLTAGE

- Press NCV Power On/Off button. After performing a self-test, a green light will illuminate the tip when no voltage is detected.
- Prior to use, test on a known live circuit to verify tester functionality.
- Place tip of the tester near AC voltage. If voltage is present, the unit will emit audible beeps and the LEDs in the tip will illuminate:

| Mode                          | Power-On LED Color | 12 to 70V AC                                   | >70 to 1000V AC                                     |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mode 1<br>70 - 1000V<br>Range | Red                | No illumination, no sound                      | Red LED in tip illuminated, continuous audible beep |
| Mode 2<br>12 - 1000V<br>Range | Blue               | Blue LED in tip blinking, pulsing audible beep | Red LED in tip illuminated, continuous audible beep |

**NOTE:** In Mode 2, the tester is more sensitive to high voltage sources and electrically noisy environments. It is recommended to set the tester to operate in Mode 1 when expected voltages are above 70V AC.

#### SILENT OPERATION

To activate silent operation, power on by pressing and holding the NCV Power On button for more than 2 seconds. Power-ON in this manner each time silent operation is desired.

### MAINTENANCE

#### BATTERY REPLACEMENT

When the battery is low, the unit powers on with a blinking red or blue LED, depending on mode most recently used, and the batteries must be replaced.

- Unscrew the battery cap and remove/recycle spent batteries.
- Install two new AAA batteries. Note proper polarity.
- Screw battery cap tightly to ensure a tight seal with the O-Ring.

### CLEANING

Be sure tester is turned off and wipe with a clean, dry lint-free cloth. **Do not use abrasive cleaners or solvents.**

### STORAGE

Remove the batteries when not in use for a prolonged period of time. Do not expose to high temperatures or humidity. After a period of storage in extreme conditions exceeding the limits mentioned in the General Specifications section, allow the tester to return to normal operating conditions before using.

### FCC AND IC COMPLIANCE

See this product's page at [www.kleintools.com](http://www.kleintools.com) for FCC compliance information.

Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

### DISPOSAL / RECYCLE



Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. See [www.epa.gov/recycle](http://www.epa.gov/recycle) for additional information.

## ESPAÑOL

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

#### SELECCIÓN DEL MODO DE PRUEBA DE VOLTAJE

El NCVT-2P puede detectar voltaje en dos modos diferentes, definidos en función de los rangos de voltaje que el probador es capaz de detectar. El modo 1 detecta voltajes de 70 a 1000 V CA; el modo 2, voltajes de 12 a 1000 V CA. Si el probador está funcionando y se presiona varias veces el botón de encendido NCV, se alternará entre los modos 1 y 2. El LED indicador de encendido señalará el modo activo. El probador se encenderá en el último modo que se haya utilizado.

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

#### VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE VOLTAJE CA

- Presione el botón de encendido y apagado NCV. Después de realizar una autoprueba, una luz verde iluminará la punta cuando no se detecta ningún voltaje.
- Antes de utilizar el probador, realice pruebas en un circuito activo para comprobar que funcione correctamente.
- Coloque la punta del probador cerca del voltaje CA. Si se detecta voltaje, la unidad emitirá pitidos y se encenderá un LED en la punta:

| Modo                              | Color del LED de encendido | 12 a 70 V CA                                                         | > 70 a 1000 V CA                                |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Modo 1<br>Rango de<br>70 - 1000 V | Rojo                       | No hay ningún LED iluminado ni pitidos                               | LED rojo iluminado en la punta, pitido continuo |
| Modo 2<br>Rango de<br>12 - 1000 V | Azul                       | LED azul intermitente iluminado en la punta (3), pitido intermitente | LED rojo iluminado en la punta, pitido continuo |

**NOTA:** En el modo 2, el probador es más sensible a las fuentes de alto voltaje y a los entornos con ruido eléctrico. Se recomienda configurar el probador para que funcione en el modo 1 cuando se esperan voltajes superiores a 70 V CA.

#### FUNCIONAMIENTO EN MODO SILENCIOSO

Para activar el modo silencioso, mantenga presionado el botón de encendido NCV durante más de 2 segundos. Encienda el probador de esta manera cada vez que desee hacerlo funcionar en modo silencioso.

### MANTENIMIENTO

#### REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Cuando las baterías tienen poca carga, la unidad se enciende con un LED rojo o azul intermitente, dependiendo del modo usado más recientemente, y las baterías deben reemplazarse.

- Desenrosque la tapa del compartimento de las baterías, y retire y envíe las baterías agotadas a reciclar.
- Instale dos baterías AAA nuevas. Tenga en cuenta la polaridad correcta.
- Enrosque la tapa del compartimento de las baterías firmemente para garantizar un cierre estanco con la junta tórica.

### LIMPIEZA

Asegúrese de que el probador esté apagado y límpielo con un paño limpio y seco que no deje pelusas. **No utilice solventes ni limpiadores abrasivos.**

### ALMACENAMIENTO

Retire las baterías si no va a utilizar el instrumento durante un tiempo prolongado. No lo exponga a la humedad ni a altas temperaturas. Luego de un período de almacenamiento en condiciones extremas que sobrepasen los límites mencionados en la sección Especificaciones generales, deje que el probador vuelva a las condiciones de funcionamiento normales antes de utilizarlo.

#### CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA FCC/IC

Puede leer la información sobre la normativa FCC para este producto en [www.kleintools.com](http://www.kleintools.com).

ICES-003 (B)/NMB-003 (B) de Canadá

### ELIMINACIÓN/RECICLAJE



No arroje el equipo ni sus accesorios a la basura. Los elementos se deben desechar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. Visite [www.epa.gov/recycle](http://www.epa.gov/recycle) para obtener más información.

## FRANÇAIS

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### SÉLECTION DU MODE DE TEST DE TENSION

Le NCVT-2P peut détecter la présence d'une tension selon deux modes différents, qui sont définis par les plages de tension auxquelles le testeur est sensible. Le mode 1 détecte la présence d'une tension allant de 70 à 1000 V c.a. et le mode 2 la présence d'une tension allant de 12 à 1000 V c.a. Lorsque le testeur est mis sous tension, le fait d'appuyer de nouveau sur le bouton NCV (test de tension sans contact) permet de basculer entre le mode 1 et le mode 2. Le voyant DEL de mise sous tension indique le mode actuellement activé. Le testeur est mis sous tension dans le dernier mode utilisé.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'UNE TENSION C.A.

- Appuyez sur le bouton NCV (test de tension sans contact). Le testeur effectuera un autotest, puis la pointe s'illuminera en vert si aucune tension n'est détectée.
- Avant l'utilisation, testez sur un circuit alimenté connu pour vérifier la fonctionnalité du testeur.
- Placez la pointe du testeur près d'une tension c.a. Si une tension est présente, il produit un signal sonore et les voyants DEL dans la pointe s'illuminent :

| Mode                              | Couleur du voyant DEL | 12 à 70 V c.a.                                                 | > 70 à 1000 V c.a.                                            |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mode 1<br>Plage de<br>70 à 1000 V | Rouge                 | Aucune lumière, aucun son                                      | Voyant DEL rouge dans la pointe allumé, signal sonore continu |
| Mode 2<br>Plage de<br>12 à 1000 V | Bleu                  | Voyant DEL bleu dans la pointe clignotant, signal sonore pulsé | Voyant DEL rouge dans la pointe allumé, signal sonore continu |

**REMARQUE :** En mode 2, le testeur est plus sensible aux sources de tension élevée et aux environnements où des bruits électriques sont présents. Il est recommandé de régler le testeur pour qu'il fonctionne en mode 1 lorsque les tensions attendues sont supérieures à 70 V c.a.

#### FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Pour activer le fonctionnement silencieux, appuyez sur le bouton NCV (test de tension sans contact) et tenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes. Procédez de cette façon chaque fois que vous désirez activer le fonctionnement silencieux.

### ENTRETIEN

#### REEMPLACEMENT DES PILES

Lorsque les piles sont presque à plat et que l'appareil est mis sous tension, un voyant DEL rouge ou bleu clignote, selon le mode le plus récemment utilisé, pour indiquer que les piles doivent être changées.

- Dévissez le couvercle de piles, puis retirez et recyclez les piles usagées.
- Placez deux nouvelles piles AAA. Tenez compte de la polarité.
- Vissez solidement le couvercle de piles pour assurer l'étanchéité avec le joint torique.

#### CONFORMITÉ FCC ET IC

Consultez la page de ce produit à l'adresse [www.kleintools.com](http://www.kleintools.com) pour obtenir des renseignements sur la conformité à la Federal Communications Commission (FCC).

Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

### MISE AU REBUT/RECYCLAGE



Ne mettez pas l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez les site [www.epa.gov/recycle](http://www.epa.gov/recycle).

FIG. 1



## ENGLISH

- NCV Power On/Off Button
- Power On/Mode LEDs
- Voltage Detection LEDs (Inside Tip)
- Non-Contact Tip
- Pocket Clip
- O-ring Seal
- Battery Cap
- 2x AAA Batteries (Included)

**NOTE:** There are no user-serviceable internal components.

## ESPAÑOL

- Botón de encendido y apagado "NCV"
- LED de encendido/modo
- LED de detección de voltaje (en el interior de la punta)
- Punta para detección y medición sin contacto
- Clip de bolsillo
- Junta tórica
- Tapa del compartimento de baterías
- 2 baterías AAA (incluidas)

**NOTA:** No contiene componentes internos que el usuario pueda reparar.

## FRANÇAIS

- Bouton marche/arrêt NCV (test de tension sans contact)
- Voyants DEL de marche/mode
- Voyants DEL de détection de tension (dans la pointe)
- Pointe sans contact
- Agrafe pour poche
- Joint torique
- Couvercle de piles
- 2 piles AAA (comprises)

**REMARQUE :** Cet appareil ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur.